



screen clean™

Ready-To-Use Floor Prep Cleaner
Nettoyant pour planchers prêt à utiliser

Nettoyant prêt à utiliser pour planchers de bois scellés avant l'application d'une nouvelle couche

Avantages :

- La dilution appropriée du produit assurera des planchers bien préparés
- Enlève les souillures des pores du fini existant
- Aucun réservoir de récupération rempli de mousse à vider
- Les résidus du nettoyant n'adhèrent pas au plancher
- Aucun long nettoyage
- Si **Screen Clean** sèche sur les planchers, il est facilement « réactivé » lorsqu'il est frotté/rincé et peut ainsi être facilement enlevé
- Le fini ne sera pas endommagé si **Screen Clean** est versé sur le plancher

Couverture :

- 300 à 400 pieds carrés (27,8 m² à 37,2 m²) par gallon (3,8 L)

Caractéristiques :

- Nettoyant prêt à utiliser pour planchers de bois scellés avant l'application d'une nouvelle couche
- Déloge efficacement la crasse et les souillures durant le processus de décapage humide
- Peu moussant
- Rinçage simple
- Sans poussière
- Facilement « réactivé »
- Sans danger pour les finis pour planchers
- Peut être appliqué à l'aide d'un applicateur EZ-Way, d'un arrosoir ou d'une vadrouille et d'un seau



Offert en :

Action
Pacs^{MD}
de 5
gallons
(19 L)

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche pour enlever la saleté et les débris. Enlever toute gomme ou tout ruban adhésif.
2. Appliquer le nettoyant **Screen Clean** sur le plancher à l'aide d'un applicateur EZ Way, d'un arrosoir ou d'une vadrouille. Mouiller une section d'environ 200 pieds carrés (18,6 m²).
3. Décaper au moyen d'une décapeuse pour planchers comportant un tampon blanc ou rouge et un écran de 120 grains. Le tampon blanc aide à tenir l'écran en place sur le tampon d'entraînement. Poncer la surface de 200 pieds carrés (18,6 m²) deux fois (une passe nord-sud en procédant lentement sur les bords, puis une passe est-ouest qui peut être plus rapide). Pendant le décapage, chevaucher les passages d'une demi-largeur pour éviter les omissions.
4. Ramasser la solution sale et rincer à fond. On peut utiliser un aspirateur pour déchets humides ou une vadrouille avec un seau; toutefois, une autolaveuse remplie d'eau claire et pourvue d'un tampon bleu produit un bien meilleur résultat.
5. Mouiller la prochaine section de 200 pi², retourner l'écran, puis répéter la procédure (un passage nord-sud, puis un passage est-ouest).
6. Pour la prochaine section de 200 pieds carrés (18,6 m²), utiliser un nouvel écran. Chaque écran peut couvrir 400 pieds carrés (37,2 m²) (200 par côté).
7. Si on utilise une autolaveuse, une fois le plancher entièrement décapé et rincé, frotter le plancher une nouvelle fois pour le rincer à l'eau claire – utiliser un tampon bleu ou rouge.
8. Finalement, dépoussiérer entièrement le plancher à l'aide de serviettes turques humectées d'eau claire.
9. Laisser le plancher sécher à fond.
10. Appliquer le revêtement Reflections^{MD} de Buckeye.



Caractéristiques techniques:

Ingrédients actifs	3.25%
pH Concentré	9.0±0.5
Poids/Gallon	8.33
Point d'éclair	Aucun
Parfum	Floral
Couleur	Bleu/vert pâle
Produits abrasifs	Aucuns
EDTA – Phosphates	Aucuns
Biodégradable	Oui